

DITTO+ LOOPER V.1.4.0 Firmware リリースノート

Firmware V.1.4.0 における変更点

- ・一部バグの修正
- ・パフォーマンスの向上

ファームウェアアップデートの方法

※ファームウェアのアップデートにはPC/Mac と USB ケーブル(Type-mini B)が必要です。あらかじめご用意ください。

1. 製品ページから新しいファームウェアをダウンロードします。
2. USB Type-mini B ケーブルで DITTO+ LOOPER を PC/Mac に接続します。
3. フットスイッチを押しながら本体の電源を入れます。
4. ダウンロードしたファームウェアアップデートを開きます。
5. Device に“Ditto Plus Boot”と表示されたら、Update ボタンを押します。
6. アップデートが完了するのを待ちます。
7. アップデートが完了したら、USB を安全に取り外します。
8. ユニットの電源を入れなおすと、新しいファームウェアがインストールされます。

※アップデート中は絶対に電源アダプターを抜いたりしないでください。本体が破損し起動しなくなる場合があります。もし、上記原因により起動しなくなってしまった場合は保証対象外となりますのでお気を付けください。

株式会社エレクトリ

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70

<https://www.electori.co.jp/>

※本ドキュメントの弊社以外のサイトや SNS などにおける二次配布は禁止します。